



## **SİMTECH KM-1711 FANLI ISITICI**

**KULLANMA KILAVUZU**

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
- \* Kullanmaya başlamadan önce, olası riskleri ve elektrik çarpması riskini azaltmak için tüm talimatları okuyunuz,  
Elektrikli cihazları kullanırken, etrafta çocuk olması halinde temel güvenlik uyarılarına daima uyunuz.
- \* Kullanım sonrasında cihazınızı derhal prizden çekiniz.
- \* Cihazınızı, devrilebileceği veya suya düşebileceği yerlerde kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- \* Cihaz prize takılı iken, gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- \* Çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılırken veya etrafta çocuk ya da engelli kişiler varken yakın denetim altında tutunuz.
- \* Kablonun veya fişin hasar görmüş olması, düzgün çalışmaması veya suya düşmesi halinde, cihazı kullanmayınız. Kontrol, elektrik veya mekanik ayar veya onarım için servise götürünüz.
- \* Cihazı kullanırken, hava girip ve çıkan alanlarında herhangi bir malzeme, örtü v.b. olmamalıdır.
- \* Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya kızgın yüzeylere değmesine özen gösteriniz.
- \* Bu ısıtıcı fan için herhangi bir bakım ya da servis gerekmemektedir. Gerekli hallerde onarımlar yetkili bir serviste yaptırılmalıdır.
- \* Bu ısıtıcı fan sadece ev içi kullanım içindir.
- \* Hava giriş veya çıkışlarını asla kapatmayınız.
- \* Alev alabilecek malzemelerin, perde ve örtülerin yakınında kullanmayınız.
- \* Temizlemeden önce daima prizden çekiniz.
- \* Hava girişi ve / veya çıkışı bloke olmuşsa içeride oluşan ısı cihazı otomatik olarak kapatan mekanizmayı harekete geçirerek cihazın kapanmasına neden olabilir. Engeli kaldırmın. Isıtıcı fan birkaç dakika içerisinde normal çalışmasına dönecektir. Olası engellere karşı fanı sık sık gözlemleyin. Giriş ve çıkışları sık sık temizleyin, temizlik için bu amaçla üretilmiş bir temizleyici kullanın.
- \* Muhafaza için kaldırmadan önce, ısıtıcı fanın elektrik bağlantısını kesin. Bir süre oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakın, kabloyu sarın ve ısıtıcı fanı serin bir alanda muhafaza edin.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.  
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı, bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Beslenme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için yetkili servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Tamir amaçlı olarak üründe herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi durumda oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
- **UYARI** Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini örtmeyiniz.
- Ürünü prizden hemen altına yerleştirerek çalıştırmayınız.
- Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.



- ürünün üzerini herhangi bir cisim ile örtmeyiniz.

## CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- \* 4 ısı kademesi ayarı: Kapalı/Serin – Düşük, 1000W/2000W
- \* Ayarlanabilir termostat kontrolü
- \* Aşırı ısınmaya karşı koruma
- \* Gösterge ışığı

## CİHAZIN TANIMI

- A. Çıkış bölmesi
- B. Fan / Isı düğmesi
- C. Termostat



## CİHAZIN KULLANIMI

### • Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız.

- \* Fanı düz bir yüzeye yerleştiriniz. Güç kablosunu prize takınız.
- \* Fanı çalıştırmak için düğmeyi açıp, istenen sıcaklık seviyesine ayarlayınız. Üç kademeli bir kontrol düğmesi bulunmaktadır, yüksek ısı, düşük ısı, serin
- \* Bu ısıtıcı fan yemek odası, yatak odası, oturma odası, mutfak, ofis ve dersanelerde kullanım için idealdir.

## KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

## TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla tanıtmaya özen gösteriniz.



## TEMİZLİK VE BAKIM

- Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine ilişkin Bilgiler
- \* Temizlemeden önce ısıtıcı fanı daima elektrik prizinden çekiniz.
- \* Fanın yüzeyini sıvı sabun ve su ile nemlendirilmiş bir sünger veya yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- \* Sert temizleyiciler, aşındırıcı deterjanlar veya solventler kullanmayınız.
- \* Kullanmadan önce ısıtıcı fanı kurulaşın.
- \* İçerisini temizlemek amacı ile kabini sökmeyiniz. Hava giriş ve çıkışlarını bu amaçla üretilmiş temizleyicilerle temizleyiniz.

## BAKIM

- Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine ilişkin Bilgiler Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir. Düzenli temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

## SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitelerin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

### Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
- Ünitelerin temiz olduğundan emin olun.
2. Tüm yazışmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.
3. İade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fişi).

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**Voltaj:**

**Güç:** 2000W

**Garanti süresi:** 3 yıl

**Kullanım ömrü:** 7 yıl

**Sınıf:** II



Üretici/İthalatçı Firma  
Ege Elektrik Metal Gaz End.  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6  
Kurtköy - Pendik / İSTANBUL  
Tel: 0216 574 42 50 Pbx  
Fax: 0216 574 46 42

## DESCRIPTION

- A. Outlet
- B. Switch Fan/Heat
- C. Thermostat



## SPECIFICATION

- 4 heat settings: Off/Cool Below 1000W/2000W
- Adjustable Thermostat Control
- Overheat Protection
- Indicator Light

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance when children are present, Basic safety precautions should always be the following.

- Read all instructions before using to reduce the risk or electrocution.
- Always unplug this appliance immediately after using.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- The appliance should be never left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children or invalids.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- While using this appliance, keep any material away from the air inlet and exhaust outlet.
- Do not let cord hang over edge of the table or counter or touch hot surfaces.
- No maintenance or servicing of this fan heater is required. Repairs, when necessary, must be performed at authorized service facility.
- This fan heater is for household use only.
- Never cover air inlet or outlet
- Do not use near inflammable material, curtain, cloth.
- Always unplug from electrical outlet before cleaning.
- If air is blocked air inlet or outlet, a buildup of heat inside the heater may activate device to switch off automatically. Remove obstruction. The fan heater will operate normally after a few minutes. Frequently inspect your fan heater for other obstructions. Clean the inlet and outlet regularly. Use cleaner for this proposal.
- Before storing disconnect the fan heater from electrical socket. Allow it to cool down to room temperature, coil the cord and place the fan heater in cool area.

## HOW HOW TO USE FAN HEATER

- Oil resistance is used inside the fan heater. First heater started, a little bit smell coming out.
- Place the unit on level surface and plug into electrical socket.
- Switch on and select fan heating. There is 3-position control switch. You can choose high heat, low heat or fan cool.
- This fan heater is ideal for dining room, bedroom, family room, kitchen, office and study class.

## HOW TO CLEANING FAN HEATER

- Before cleaning always unplug the fan heater from the electrical socket.
- Clean the surface of the fan heater with a sponge or soft rag moistened with mild soap and water solution.
- Do not use hard cleaners abrasive detergents or solvents.
- Dry the fan heater thoroughly before use.
- Do not unscrew the cabinet to clean the inside. Use cleaner for cleaning air outlet and inlet.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Voltage:** 220-240V AC, 50Hz

**Power:** 2000W

**Warranty period:** 3 years

**Lifetime:** 7 years

**Class:** II



**Manufacturer Company**  
Ege Elektrik Metal Gaz End.  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6  
Kurtköy - Pendik / İSTANBUL  
Tel: 0216 574 42 50 Pbx  
Fax: 0216 574 46 42

## GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Ürün içerisinde yağlı ısıtıcı kullanıldığı için, ilk kullanımda hafif bir koku yapar
2. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
3. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya imalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmenin dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
7. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c) Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya imalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
  - a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
  - b) yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
  - c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
  - d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
  - e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
  - f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
  - g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;**

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen

sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

**Tüketici Hizmet Bilgileri**

SİMTECH Yetkili Servis Numarasından Ulaşabilirsiniz.  
0216 574 42 50

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

### Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçilmiş haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçilmiş hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren taraflara karşılanır. Tüketici bu seçilmiş haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.



## TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarantee period, SIMTECH will repair or replace the product at its expense.
  
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by SIMTECH
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,

## GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

Ege Elektrik Metal Gaz End. San. ve Tic. Ltd. Şti.

**Address:** Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Tel: 0216 574 42 50 Pbx Fax: 0216 574 46 42  
E-mail: [sevkiyat@egeelektrik.com.tr](mailto:sevkiyat@egeelektrik.com.tr)

## CERTIFICATE OF WARRANTY

SIMTECH product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please contact our customer solidarity line

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: Ege Elektrik Metal Gaz End. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY  
SIGNATURE - STAMP :

Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL  
Tel: 0216 574 42 50 Pbx Fax: 0216 574 46 42

Serial No :

Type : FAN HEATER  
Brand : SIMTECH  
Model : KM-1711 İSTANBUL  
Date and Place of Delivery :  
Guarantee Period : 3 years

Title :  
Address :  
Telephone-Fax :  
Invoice Date and No :  
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Düşerse bu ısıtıcıyı kullanmayın
- Isıtıcının hasar görme belirtileri varsa kullanmayın
- Bu cihaz 2000 metreye kadar olan yüksekliklerde kullanılır
- Sürekli gözetim altında değilse, 3 yaşın altındaki çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın normal çalışma pozisyonuna getirilmesi veya kurulması şartıyla ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa, cihazı açıp kapatabilirler. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazın fişe takılmasını, ayarlanmasını ve temizlenmesini ya da kullanıcı bakımını yapamaz.

**DİKKAT** - Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve savunmasız insanların bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

**UYARI:** Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadıkça, kendi başlarına odayı terketme yeteneği olmayan kişiler tarafından kullanılan küçük odalarda kullanmayın.

**UYARI:** Yangın riskini azaltmak için tekstili, perdeleri veya diğer yanıcı maddeleri hava çıkışından en az 1 metre uzakta tutun.

## HOW TO CLEANING FAN HEATER

- Do not use this heater if it has been dropped
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance

**CAUTION** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. For heaters marked "Do not cover" (or with symbol) contain the substance of: In order to avoid overheating, do not cover the heater

**WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.